

L'ambiente di lavoro è chiamato a garantire il comfort agli operatori e comunicare stile a clienti e visitatori. Essai si pone come sintesi di questi obiettivi grazie al valore stilistico ed ergonomico delle poltroncine con schienale in rete, esprimendo con forza valori formali e funzionali.

---

## DESCRIZIONE COMPONENTI

---

### ESSAI (OPERATIVA SCHIENALE RETE)

---

#### BASAMENTO

Disponibile in 2 tipologie:

- (PLN6) Base in nylon nero, diametro mm 700, a 5 razze.
- (ALC12) Base in alluminio pressofuso lucido, diametro mm 700, a 5 razze.

#### RUOTE

A doppio battistrada con diametro mm 65, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, gommate optional. (OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

#### ELEVAZIONE

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

#### MECCANICHE

- (GYT) Gas Synchron Traslatore

Meccanismo con movimento sincronizzato sedile/schienale bloccabile in 4 posizioni.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360°
- la regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso del corpo con pulsante rapido;
- il blocco e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock;
- la traslazione del sedile

#### BRACCIOLI

- (B4D) Bracciolo a "T" regolabile in altezza, profondità e larghezza in polipropilene nero, attacco nero e pad nero girevole.

#### SEDILE

Scocca interna realizzata in polipropilene rinforzato con barre, ricoperta con gomma in poliuretano indeformabile schiumato a freddo spessore mm 40, densità 60 kg/m<sup>3</sup>, ignifugo in classe 1.



**SCHIENALE**

Telaio e cornice in nylon tenacizzato nero, dotato di supporto lombare regolabile in altezza per un comfort personalizzato. Rivestimento in rete da 328 gr/mq (R3 – RETE GABRIEL) in 6 colori.

---

**POGGIATESTA**

Realizzato in nylon nero, ricoperto con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 20, densità 20 kg/m<sup>3</sup>, ignifugo in classe 1.

---


**TAPPEZZERIA**

Finiture e colori disponibili nella “Cartella Colori” by LAS.

## DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Time		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Chili by Gabriel		■
Nautilus		
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Crisp by Gabriel		■
Grain by Gabriel		■
Nabucco		
Pelle		
Tessuto cliente		■

RETE SCHIENALE	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
R3- Rete GABRIEL		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
<p>Seduta senza braccioli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,180</li> <li>• Kg 16</li> </ul>	<p>Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni</p>	<p>Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni</p>
<p>Seduta con braccioli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,310</li> <li>• Kg 17,5</li> </ul>		
<p>Seduta con braccioli e poggiatesta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,310</li> <li>• Kg 19,5</li> </ul>		



---

## USO E MANUTENZIONE

---

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA - CRISP - TIME - NAUTILUS - GRAIN - NABUCCO

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### GO CHECK - CHILI - RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL- RETE NORDIC

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



#### **GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc.... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

L'ambiente di lavoro è chiamato a garantire il comfort agli operatori e comunicare stile a clienti e visitatori. Essai si pone come sintesi di questi obiettivi grazie al valore stilistico ed ergonomico delle poltroncine con schienale in rete, esprimendo con forza valori formali e funzionali.

La continuità stilistica è essenziale per garantire un allestimento coerente e completo.

Essai in versione cantilever con schienale in rete crea le condizioni del perfetto abbinamento.

---

## DESCRIZIONE COMPONENTI

---

### ESSAI (SEDIA SLITTA SCHIENALE RETE)

---



#### BASE SLITTA

Struttura in tubolare metallico del diametro di mm 25, verniciato nero oppure cromato lucido, con pad in polipropilene nero. Piedini in plastica.

---

#### SEDILE

Struttura portante realizzata in polipropilene, ricoperta con gomma ignifuga in poliuretano espanso indeformabile dello spessore di mm 45 e di densità 30 kg/m<sup>3</sup>

---

#### SCHIENALE

Telaio e cornice in nylon tenacizzato nero.

Rivestimento in rete da 328 gr/mq (R3 – RETE GABRIEL) in 6 colori.

---

#### TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

## DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Time		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Chili by Gabriel		■
Nautilus		
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Crisp by Gabriel		■
Grain by Gabriel		■
Nabucco		
Pelle		
Tessuto cliente		■



## RETE SCHIENALE

## CARATTERISTICA

## DISPONIBILE

R3- Rete GABRIEL



■

---

## SPECIFICHE SPEDIZIONE

## TEST IGNIFUGHI

## TEST RESISTENZA TESSUTI

Seduta base slitta

- Colli 1
- m<sup>3</sup> 0,400
- Kg 11

Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori.

Contattateci per ulteriori informazioni

Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori.

Contattateci per ulteriori informazioni

---



---

## USO E MANUTENZIONE

---

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA - CRISP - TIME - NAUTILUS - GRAIN - NABUCCO

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### GO CHECK - CHILI - RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL- RETE NORDIC

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detergenti chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detergente. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



#### **GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc.... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.