

Una collezione in cui la rete caratterizza seduta e schienale unite in un'unica struttura.

Le linee stilistiche, la sinuosità della forma e il bracciolo comunicano in modo chiaro comfort e stile, ideale per manager dinamici e attenti al design. Proposta in due altezze, può essere accessoriata con un bracciolo di design ,aperto o chiuso, che affianca la struttura dello schienale.

### DESCRIZIONE COMPONENTI

#### TRAMA (DIREZIONALE RETE)

##### BASAMENTO

Disponibile in 2 tipologie:

- (PLN6) Base in nylon nero, diametro mm 700, a 5 razze.
- (PLN5) Base piramidale in plastica nera, diametro mm 680, a 4 razze , dotate di piedini in gomma.

##### RUOTE

A doppio battistrada con diametro mm 65, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, gommate optional.

(OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

##### ELEVAZIONE

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

##### MECCANICHE

Disponibili in 3 tipologie:

-(GO) Gas Oscillante

Meccanismo con movimento oscillante bloccabile della monoscocca.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360°;
- leva di blocco e sblocco dell'oscillazione;
- nessuna regolazione dell'intensità di carica.

-(GOFA) Gas Oscillante a fulcro Avanzato

Meccanismo con movimento oscillante della monoscocca, bloccabile in 3 posizioni

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360°;
- la regolazione dell'intensità di carica tramite manovella;
- il blocco e lo sblocco del movimento oscillante tramite leva con sistema antishock;



-(R) Girevole

Il meccanismo consente:

-- la rotazione del sedile a 360°;

---

#### **BRACCIOLI**

-(BF5) Bracciolo fisso aperto, in polipropilene nero.

-(BF6) Bracciolo fisso chiuso, in polipropilene nero.

---

#### **MONOSCOCCA SEDILE/SCHIENALE**

Telaio in nylon nero dal design esclusivo, avvolto perfettamente dalla rete "R4" NORDIC nera, garantisce massimo comfort di seduta.

Grazie all'alternativa di schienale, alto o basso, può arredare tutte le postazioni in uffici direzionali e sale meeting.

Trama offre la possibilità testata di igienizzarne e sanificarne sia le plastiche a vista sia la rete con estrema semplicità e senza creare danni ai materiali. Recenti test hanno infatti dimostrato che il tessuto a rete di Trama può essere trattato con prodotti aventi una concentrazione di cloro pari allo 0,1%, oppure di acqua e alcool 70% o ancora con un'attrezzatura a vapore 100 °C senza subire alcun degrado.

---

#### **TAPPEZZERIA**

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

## DIMENSIONI



### RETE SEDILE/SCHIENALE

R4- Rete NORDIC

### CARATTERISTICA



### DISPONIBILE



### SPECIFICHE SPEDIZIONE

- Seduta schienale alto con braccioli
- Colli 1
  - m<sup>3</sup> 0,530
  - Kg 16

- Seduta schienale basso con braccioli
- Colli 1
  - m<sup>3</sup> 0,310
  - Kg 13

### TEST IGNIFUGHI

Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori.  
Contattateci per ulteriori informazioni

### TEST RESISTENZA TESSUTI

Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori.  
Contattateci per ulteriori informazioni

### **RACCOMANDAZIONI GENERALI**

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### **UTILIZZO**

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### **TESSUTI**

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA - CRISP - TIME - NAUTILUS - GRAIN - NABUCCO

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### **TAYLOR F.R.**

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. **AVVERTENZE GENERALI:** I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### **GO CHECK - CHILI - RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL- RETE NORDIC**

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### **ECOPELLE - CRAZY**

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

### **VERA PELLE**

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### **METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)**

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### **MATERIALE PLASTICO**

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### **CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO**

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.

**GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

**LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc.... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.